



Montageanleitung für Estrichtreppen

1. Kontrollieren der bauseitigen Masse und abgleichen mit dem Lukenkasten und dem Lieferschein.
2. Bauseitige Montageleisten von oben auf das Futter schrauben. Leistenquerschnitt min. 30/30 mm, seitliches Übermass ca. 100 mm
3. Den Lukenkasten in die Deckenöffnung einsetzen.
4. Holzkeile unter die Montageleisten schieben, bis die Unterkante des Lukenkastens horizontal und bündig mit der Decke ist. Der Lukenkasten muss im Blei und Winkel montiert werden!
5. Kasten ungefähr ausrichten und auf der Bandseite festschrauben.
6. Deckel schliessen. Futter mit Deckel ausrichten, damit der Luftraum zwischen Deckel und Futter parallel und gleichmässig ist.
7. Futter bei den Befestigungspunkten hinterlegen und festschrauben.
8. Funktionskontrolle mit Öffnen und Schliessen des Deckels.
9. Die Spaltöffnung zwischen Futter und Deckenöffnung mit Dämmmaterial ausfüllen (EI30 mit feuerresistentem Schaum).
10. Die Dampfbremse/Dampfsperre anschliessen.
11. Je nach Anschlussdetail sind noch die Abdeckleisten oder der Flachstahlrahmen zu montieren.

