



Montageanleitung für Terrassenausstiege

1. Kontrollieren der bauseitigen Masse und abgleichen mit dem Lieferschein und dem gelieferten Terrassenausstieg.
2. Den Ausstieg in die Dachausssparung heben.
Glas und Bleche am Deckel speziell schützen.
3. In jedem Ausstieg gibt es eine angeklebte Sammelmappe mit weiteren Anschlussdetails und Hinweisen die zu beachten sind.
4. Den Deckel mit dem provisorischen Taster öffnen.
5. Den Ausstieg ausnivellieren und dabei die Höhe der Futterunterkante zur fertigen Decke im Innenraum kontrollieren. Schiftung ändern, bis die Unterkante horizontal und bündig (oder gemäss Plan) mit der Decke ist.
Das Futter muss im Blei montiert werden!
6. Motorseitiges Futter fluchtig richten und Motorenplatten mit M10 Gewindestiften gemäss Detail fixieren.
7. Futter ausrichten und dabei die Winkel kontrollieren.
8. Futter bei den Befestigungspunkten hinterlegen und anschrauben.
9. Futter auf dem Dach mit Montagewinkeln anschrauben.
10. Die Spaltöffnungen zwischen Futter und Deckenöffnung ausschäumen oder ausstopfen.
11. Die Dampfbremse bei Holzbauten, resp. die Bitumenschürzen bei Betondecken anschliessen.
12. Bauseitige Isolation und Spenglerarbeiten an Futter.
13. Elektroanschlüsse gem. Schema.